



AMTICO ACCESS –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

Amtico Access –design-lattia on irtoasennettava kerroksellinen vinyylilaatta.

Kaikkia rakentamiseen, aluslattiaan ja rakentamisen yleiseen laatuun liittyviä kansallisia ohjeita tulee noudattaa Amtico-lattioiden asennuksessa.

Yleistä

- Amtico Access voidaan asentaa useimpien aluslattioiden päälle, kunhan alusta on luja, tasainen, suora, kuiva ja puhdas.
- Aluslattian, lattiapäällysteen ja työtilan lämpötilan tulee olla vähintään 18 °C ja betonin suhteellinen kosteus tulee olla arviointisyvyydellä A enintään 85 % RH. Rakenteen pinnassa 1–3 cm syvyydellä (0,4xA), suhteellisen kosteuden tulee kaikissa tapauksissa olla alle 75 % RH. Mikäli tästä on tarpeen poiketa, ota yhteyttä lattiapäällystetoimittajaan.
- Älä asenna lattiaa ulkotiloihin, lämmittämättömiin tiloihin tai alueille, joissa lattialämmitys on päällä.
- Amtico Access soveltuu tiloihin, joissa lattian lämpötila pysyy 13 °C ja 27 °C välillä.
- Mikäli Amtico Access asennetaan lattialämmitykselliseen lattiaan, tulee se kiinnittää lattiaan tavanomaisella mattoliimalla. Varmista soveltuvat lattialiimat, liimamäärät ja liimausmenetelmät liimatoimittajaltasi. Lisätietoja soveltuvista liimoista saat myös FinFlooringin asiantuntijoilta.

Materiaalin vastaanotto, käsittely ja varastointi

Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa välittömästi. Amtico Access laatikot tulee varastoida tasaisella alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että lattiapäällysteen lämpötilan tulee olla tasaantunut asennustilan lämpötilaan 18 °C - 25 °C ennen lattian asentamista.

Asennuksen valmistelu

Alustan tulee olla luja, tasainen, suora, kuiva ja puhdas. Amtico Access voidaan asentaa betoni-, kivi-, vinyyli-, metalli- ja linoleumlattioiden päälle. Amtico Access voidaan asentaa myös asennuslattioihin. Aluslattian epätasaisuus saa olla korkeintaan +/- 2 mm / 2000 mm. Mikäli aluslattia ei täytä tätä vaatimusta, on se tasoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella.

Ennen asennusta tulee Amtico Access paketit purkaa lavalta. Tämä nopeuttaa tuotteen sisäilmastoon sopeutumista. Ennen asennusta on aluslattian ja lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen tasaannuttava 18 °C – 25 °C vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista.



FinFlooring

Mikäli tuote on ollut varastoituna ulkotiloissa, tulee sen sopeutua asennustilan ilmastoon vähintään 48 tuntia ennen asennusta.

Amtico Access tulee varastoida tasaisella alustalla, eikä sitä saa varastoida suorassa auringonvalossa tai lämmittimien välittömässä läheisyydessä.

Mikäli Amtico Access asennetaan kivi- tai laattalattian päälle, tulee saumat täyttää tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ennen lattiapäällysteen asentamista.

Asennus

Amtico Access voidaan asentaa kolmella eri tavalla tilan ja lattian käyttötarkoituksen mukaan. Väliaikaiseen käyttöön esimerkiksi messuosastoille lattia voidaan asentaa ilman liimausta.

Saneerauskohteissa, myymäläständeillä ym. pysyvämmissä asennuksissa suosittelemme lattiapäällysteen kiinnittämistä alustaan tarraliimalla. Tarraliiman etu on, että lattiapäällyste voidaan poistaa ja vanha lattiapinta saadaan käyttöön pesemällä liima pois vanhasta lattiasta.

Pysyvissä asennuksissa ja rullakkoliikenteelle altistuvissa lattioissa Amtico Access on paras kiinnittää tavallisilla vesiohenteisilla mattoliimoilla. Varmista soveltuvat lattialiimat, liimamäärät ja liimausmenetelmät liimatoimittajaltasi. Lisätietoja soveltuvista liimoista saat myös FinFlooringin asiantuntijoilta.

Liimauksen jälkeen lattia jyrätään ristiin 50 kg mattojyrällä.

Asennuslattia-asennuksesta annamme tarvittaessa kohdekohtaiset ohjeet.

Suojaus

Valmis lattia suojataan asennuksen jälkeen esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei saa teipata kiinni lattiaan.

Lattiapäällysten hoito ja käyttö

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan. Huomioi, että märkäpuhdistusta voidaan käyttää vain, mikäli lattia on liimattu alustaan tavanomaisella mattoliimalla. Ei märkäpuhdistusta irtoasennetuille eikä tarraliimatuille lattioille. Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen. Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

Puhdistus ja hoito

Tarkat ohjeet löytyvät tuotteen hoito-ohjeesta.

Lisätietoja asennuksesta: FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584, asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja.